

Ennen yhteydenottoa huoltoliikkeeseen tarkista seuraavat asiat

Polttoaine, polttoainesuodatin ja polttoainepumppu

- että polttoaine on oikeanlaatuista.
- että polttoainesäiliössä ei ole vettä (lisää 100% isopropanolia, 5% seos, polttoainesäiliöön).
- ettei polttoaine ole alhaisen lämpötilan vuoksi jähmettynyt.
- että polttoaine liikkuu polttoaineputkessa sykäyksittäin, pumppu pumpkaa, laitteen virtakytkimen ollessa ON -asennossa.

Käyttöjännite, yllämpösuoja ja sulakkeet

- että akun varaustila on riittävä. Käyttöjännitteen on oltava yli 12.0V käynnistystilanteessa, mitattuna laitteen jänniteliittimestä.
- päävirtakaapeleiden ja liitosten kunto, riittävä johtimien poikkipinta-ala, eikä hapettumia liitoksissa.
- ettei yllämpösuoja, kuminen reset -kytkin, ole lauennut (valopetrolilämmittimissä ja liesissä).
- sulakkeiden eheys, elektroniikkakortilla sekä päävirtakaapelissa.
- että laitteen päävirtajohto on kytketty suoraan akkuun.

Savukaasuletkut

- että imu- ja poistoilmalla on esteetön kulku.

Lämminilmaletkut

- että yllämpötapauksessa tarkistetaan ilmaletkujen kunto ja ulospuhallusritilöiden säätöläppien asento.

Mikäli yllä olevat asiat ovat kunnossa, eikä laite toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.